



M2X_0TH3/S206

manuale di programmazione



- IL PRESENTE MANUALE VIENE FORNITO CON LA TASTIERA PF2X_B2X



1.0 DOTAZIONE

Questo manuale di programmazione viene fornito su richiesta come accessorio dello strumento M2X_1H3/S206 assieme alla tastiera per la programmazione dello strumento.

2.0 PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA

Prima della messa in servizio dello strumento leggere attentamente le avvertenze generali disponibili con il prodotto (vedi "1.0 dotazione", lista di imballaggio) e quanto indicato nel presente documento.

Il collegamento della tastiera va tassativamente eseguito in assenza di alimentazione. La programmazione dello strumento va eseguita in condizioni di sicurezza.

La marcatura dello strumento non solleva il cliente dall'adempimento degli obblighi di legge relativi al proprio prodotto finito.



Per collegare la tastiera occorre eseguire l'operazione in assenza di alimentazione.

3.0 DESCRIZIONE GENERALE

Per modificare i parametri impostati in sede di fabbricazione occorre:

- collegare la tastiera allo strumento (vedere fig. 2, paragrafo 4.4)
- seguire la procedura indicata nel paragrafo 5.0.

4.0 PREPARAZIONE PER L'USO

4.1 PREPARAZIONE


Per accedere alla programmazione occorre estrarre il pannello frontale facendo leva con un cacciavite tra la cornice ed il pannello stesso. Sotto al display è presente un connettore maschio da 6 poli. Connettere la tastiera con lo strumento. (vedere Fig. 2)



Eseguire il collegamento in assenza di alimentazione.

4.2 VISTA FRONTALE DELLA TASTIERA


FIG. 1



- 1 = tasto PGM per l'accesso alla programmazione
- 2 = tasto RESET / ENTER per uscire o confermare durante la programmazione
- 3 = tasto SHIFT: durante la programmazione permette di selezionare la cifra da modificare
- 4 = tasto UP: durante la programmazione incrementa la variabile impostata

4.4 COLLEGAMENTO

FIG. 2



- 1 = tasto PGM per l'accesso alla programmazione
- 2 = tasto RESET / ENTER per uscire o confermare durante la programmazione
- 3 = tasto SHIFT: durante la programmazione permette di selezionare la cifra da modificare
- 4 = tasto UP: durante la programmazione incrementa la variabile impostata
- 5 = display superiore 8 cifre
- 6 = display inferiore 4 cifre
- 7 = connettore 6 poli maschio per la connessione alla tastiera
- 8 = connettore 6 poli femmina per la connessione al dispositivo
- 9 = flat di connessione

4.4 VERIFICA FUNZIONALE

Fornendo alimentazione, i display devono illuminarsi. Il display superiore indica il valore totalizzato. Il display inferiore dello strumento visualizza il valore istantaneo dell'ingresso applicato. In assenza di segnale di ingresso applicato il display deve visualizzare il valore di inizio scala impostato.

4.5 CALIBRATURA



Questa operazione deve essere eseguita solo in caso di effettiva necessità per:

- **cambiare il tipo di ingresso (ad esempio da 4...20 mA a 0...10V)**
- **ricalibrare il dispositivo (taratura periodica)**
- **adattare la lettura al segnale del trasmettitore collegato**

L'operazione di taratura consente di associare due valori della variabile di ingresso (inizio e fondo scala) ai due valori di lettura programmati ai parametri "lettura a inizio scala" e "lettura a fondo scala" presenti nei programmi di configurazione.

Per effettuare questa operazione occorre avere l'indicatore collegato con la variabile di ingresso (reale o calibratore).

Alla taratura si accede premendo il tasto PGM per tre secondi consecutivi dopo l'ultima programmazione di configurazione (rSt).

Predisporre l'ingresso con 4 milliampere (o con il valore di inizio scala desiderato).

Il display indica "tar. IS" - se viene premuto il tasto ENTER il display indica "attend" e internamente vengono eseguiti tutti i rilevamenti per la registrazione della taratura (può essere un tempo anche lungo specie se la variabile non è perfettamente stabile).

Terminata l'acquisizione il display indica "tar FS" ; inserire 20 milliampere (o il valore di fondo scala desiderato) in ingresso e premere il tasto ENTER.

Il display indica "attend" e registra il fondo scala.

È possibile "saltare" una o entrambe le tarature premendo il tasto PGM anziché il tasto ENTER.

È consigliabile ripetere ogni due anni il ciclo di taratura.

5.0 ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI

Per accedere al menù di programmazione occorre premere il tasto PGM per 3 secondi; il display da 4 cifre indica "C"; digitare il codice di accesso 210 e confermarlo con il tasto ENTER.

Immediatamente dopo l'accesso viene indicato per circa un 1 secondo "SL 0.0" che indica la revisione del firmware.

Il display inferiore (da 4 cifre) visualizza il codice del parametro; il display superiore (da 8 cifre) visualizza il valore del parametro.

Agendo sui tasti UP (modifica il valore della cifra selezionata) e DOWN (cambia la cifra selezionata) e possibile modificare il valore del parametro.

Dopo ogni programmazione è possibile proseguire premendo il tasto PGM oppure ritornare alla visualizzazione della variabile di esercizio premendo il tasto ENTER.

Possono essere impostati i seguenti parametri:

CODICE	DESCRIZIONE	DEFAULT	RANGE
OutI	inizio scala uscita analogica	[0*]	0...9999
OutF	fondo scala uscita analogica	[1000*]	0...9999
IS t	portata oraria con ingresso analogico a inizio scala totalizzatore	[0*]	0...99999999
FS t	portata oraria con ingresso analogico a fondo scalatotalizzatore	[1000*]	0...99999999
dp t	Decimal point totalizzatore	[0]	0...8
b t	banda morta a inizio scala totalizzatore	[0,1]	0,1...9.9%
IS I	Portata con ingresso analogico a inizio scala portata istantanea	[0*]	0...9999
FS I	Portata oraria con ingresso analogico a fondo scala portata istantanea	[1000*]	0...9999
dp I	Decimal point indicatore istantaneo	[0]	0...4
b I	Banda morta a inizio scala	[0,1]	0,1...9.9%
rSt	Azzeramento totalizzatore	[0]	0...1

* valore di default impostati in sede di fabbricazione. È possibile richiedere valori di default differenti in sede d'ordine.

“OutI” – Inizio scala uscita analogica

Impostare il valore di lettura istantanea al quale si intende associare l'inizio scala dell'uscita analogica (0 volt nel caso di uscita in tensione; 4 milliampere nel caso di uscita in corrente).

“OutF” – Fondo scala uscita analogica

Impostare il valore di lettura istantanea al quale si intende associare il fondo scala dell'uscita analogica (10 volt nel caso di uscita in tensione; 20 milliampere nel caso di uscita in corrente).

“IS t” - Portata oraria con ingresso analogico a inizio scala totalizzatore

Impostare la portata oraria con ingresso analogico a inizio scala.

“FS t” - Portata oraria con ingresso analogico a fondo scala totalizzatore

Impostare la portata oraria con ingresso analogico a fondo scala.

“dp t” - Decimal point totalizzatore

Impostare uno dei seguenti valori in base alla scala voluta:

- 0 = nessuna virgola 99999999 (a fondo scala si attiva un divisore per dieci)
- 1 = punto tutto a destra 99999999. (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)
- 2 = un decimale 9999999.9 (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)
- 3 = due decimali 999999.99 (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)
- 4 = tre decimali 99999.999 (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)
- 5 = quattro decimali 9999.9999 (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)
- 6 = cinque decimali 999.99999 (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)
- 7 = sei decimali 99.999999 (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)
- 8 = sette decimali 9.9999999 (a fondo scala NON SI ATTIVA il divisore)

“b t” - banda morta a inizio scala totalizzatore

Impostare la percentuale di banda morta riferita a inizio scala.

Quando la variabile si trova entro la banda la totalizzazione non avanza; il parametro ha lo scopo di correggere eventuali imprecisioni di inizio scala del trasmettitore e assicurare il conteggio fermo a portata zero.

“IS I” - Portata oraria con ingresso analogico a inizio scala portata istantanea

Impostare la portata oraria con ingresso analogico a inizio scala.

“FS I” - Portata oraria con ingresso analogico a fondo scala portata istantanea

Impostare la portata oraria con ingresso analogico a fondo scala.

“dp I” - Decimal point indicator istantaneo

Impostare uno dei seguenti valori in base alla scala voluta:

0 = nessuna virgola	9999
1 = punto a destra	9999.
2 = un decimale	999.9
3 = due decimali	99.99
4 = tre decimali	9.999

“b I” - banda morta a inizio scala portata istantanea

Impostare la percentuale di banda morta riferita a inizio scala.

Quando la variabile si trova entro la banda la visualizzazione della portata istantanea resta ferma a zero; il parametro ha lo scopo di correggere eventuali imprecisioni di inizio scala del trasmettitore e assicurare l'indicazione “zero” con portata zero.

“rSt” – Azzeramento totalizzatore

Attraverso questo parametro è possibile azzerare il totalizzatore.

L'azzeramento viene effettuato attraverso il tasto RESET/ENTER dopo averlo abilitato

Impostare uno dei seguenti valori:

- 0 = tasto disabilitato
- 1 = tasto abilitato

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Documento: FT00335 rev. 0.00 del 07/09/2005	
Redatto:	<i>Daide Bonomo</i>
Verificato:	<i>Danilo Vellere</i>
Approvato:	<i>Alessandro Marini</i>