

TRASFORMATORI AMPEROMETRICI A PRIMARIO AVVOLTO

Classe 0,5

RTCP5/	Corrente secondaria : 5 Aac e 1 Aac Classe di precisione 0,5 Massima potenza 5VA
	Corrente secondaria 5 Aac
5	corrente primaria 5 Aac
10	corrente primaria 10 Aac
15	corrente primaria 15 Aac
20	corrente primaria 20 Aac
25	corrente primaria 25 Aac
30	corrente primaria 30 Aac
40	corrente primaria 40 Aac
50	corrente primaria 50 Aac
A/	Corrente secondaria 1 Aac
5	corrente primaria 5 Aac
10	corrente primaria 10 Aac
15	corrente primaria 15 Aac
20	corrente primaria 20 Aac
25	corrente primaria 25 Aac
30	corrente primaria 30 Aac
40	corrente primaria 40 Aac
50	corrente primaria 50 Aac

RTCP10/	Corrente secondaria : 5 Aac e 1 Aac Classe di precisione 0,5 Massima potenza 10VA
	Corrente secondaria 5 Aac
5	corrente primaria 5 Aac
10	corrente primaria 10 Aac
15	corrente primaria 15 Aac
20	corrente primaria 20 Aac
25	corrente primaria 25 Aac
30	corrente primaria 30 Aac
40	corrente primaria 40 Aac
50	corrente primaria 50 Aac
60	corrente primaria 60 Aac
A/	Corrente secondaria 1 Aac
5	corrente primaria 5 Aac
10	corrente primaria 10 Aac
15	corrente primaria 15 Aac
20	corrente primaria 20 Aac
25	corrente primaria 25 Aac
30	corrente primaria 30 Aac
40	corrente primaria 40 Aac
50	corrente primaria 50 Aac
60	corrente primaria 60 Aac
C/	Corrente secondaria 5 Aac
80	corrente primaria 80 Aac
100	corrente primaria 100 Aac
120	corrente primaria 120 Aac
150	corrente primaria 150 Aac
200	corrente primaria 200 Aac
250	corrente primaria 250 Aac
300	corrente primaria 300 Aac
D/	Corrente secondaria 1 Aac
80	corrente primaria 80 Aac
100	corrente primaria 100 Aac
120	corrente primaria 120 Aac
150	corrente primaria 150 Aac
200	corrente primaria 200 Aac
250	corrente primaria 250 Aac
300	corrente primaria 300 Aac

